

NINJA®

CREAMI APARAT ZA SLADOLED

NC300EU

UPUTSTVO ZA
KORIŠTENJE



VAŽNA SIGURNOSNA UPUTSTVA

SAMO ZA KUĆNU UPOTREBU • PROČITAJTE SVA UPUTSTVA PRIJE KORIŠTENJA

A UPOZORENJA

- 1** Pročitajte sva uputstva prije korištenja uređaja i njegovih dodataka.
- 2** Pažljivo pratite i poštujte sve upozorenja i uputstva. Ova jedinica sadrži električne veze i pokretne dijelove koji mogu predstavljati rizik za korisnika.
- 3** Napravite inventar svih sadržaja kako biste osigurali da imate sve dijelove potrebne za pravilno i sigurno korištenje vašeg uređaja.
- 4** Uvijek isključite uređaj iz napajanja ako ga ostavljate bez nadzora i prije sastavljanja, rastavljanja ili čišćenja.
- 5** Prije upotrebe operite sve dijelove koji mogu doći u kontakt s hranom. Pratite uputstva za pranje navedena u Brzom vodiču.
- 6** Prije svake upotrebe provjerite lopaticu za oštećenja. Ako je lopatica savijena ili sumnjate na oštećenje, kontaktirajte servisnu službu radi zamjene.
- 7** NE koristite ovaj uređaj na otvorenom. Dizajniran je samo za unutrašnju kućnu upotrebu.
- 8** NE koristite uređaj sa oštećenim kablom ili utikačem, niti nakon što uređaj ne radi ili je ispio ili oštećen na bilo koji način. Ovaj uređaj nema dijelove koje korisnik može sam popraviti. Ako je oštećen, kontaktirajte servisnu službu.
- 9** Ovaj uređaj ima važne oznake na utikaču. Kabel za napajanje nije pogodan za zamjenu. Ako je oštećen, molimo vas da kontaktirate servisnu službu.
- 10** Produžni kablovi NE smiju se koristiti sa ovim uređajem.
- 11** Da biste se zaštitili od rizika od električnog udara, NE uranjajte uređaj i ne dozvolite da kabel za napajanje dođe u kontakt s bilo kojom tekućinom.
- 12** NE dozvolite da kabel visi preko ruba stolova ili radnih površina. Kabel može zapeti i povući uređaj sa radne površine.
- 13** NE dozvolite da uređaj ili kabel dođu u kontakt sa vrućim površinama, uključujući šporete i druge grijuće uređaje.
- 14** UVIJEK koristite uređaj na suhoj i ravnoj površini.
- 15** Djeca se ne smiju igrati sa uređajem. Držite uređaj i njegov kabel izvan dosega dece. Ovaj uređaj mogu koristiti osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili koje nemaju iskustva i znanja, ako su im dane nadležnost ili uputstva o sigurnoj upotrebi uređaja i ako razumiju povezane opasnosti.
- 16** Djeca se ne smiju igrati sa uređajem.
- 17** Čišćenje i održavanje korisnika ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
- 18** KORISTITE ISKLJUČIVO dodatke i pribor koji su uključeni sa proizvodom ili su preporučeni od strane SharkNinja. Korištenje dodataka koji nisu preporučeni ili prodavani od strane SharkNinja može izazvati požar, električni udar ili povredu.
- 19** NIKADA ne postavljajte lopaticu na motor bez da je prvo pričvršćena na poklopac vanjske posude, a poklopac na vanjsku posudu.
- 20** Držite ruke, kosu i odjeću izvan posude prilikom punjenja i korištenja.
- 21** Tijekom rada i rukovanja uređajem, izbjegavajte kontakt sa pokretnim dijelovima.
- 22** NE puniti posude iznad MAX FILL linije, osim ako nije drugačije navedeno u Ninja® receptu.
- 23** NE koristite uređaj sa praznom posudom.

- 24** NE stavljajte u mikrovalnu pećnicu posude ili pribor koji se pružaju sa uređajem, osim posude za sladoled. Posuda može ići u mikrovalnu.
- 25** NE stavljajte posudu u mikrovalnu duže od 8 minuta u jednom trenutku. Pričekajte da se ohladi prije nego što je ponovno stavite u mikrovalnu.
- 26** NIKADA ne ostavljajte uređaj bez nadzora dok se koristi.
- 27** NE miješajte vruće tekućine. To može izazvati nakupljanje pritiska i izloženost pari, što može predstavljati rizik od opekotina.
- 28** NE obrađujte suhe sastojke bez dodavanja tekućine u posudu. Nije namijenjen za suho miješanje.
- 29** NE koristite za mljevenje sastojaka.
- 30** NIKADA ne koristite uređaj bez poklopaca. NE pokušavajte onesposobiti mehanizam za zaključavanje. Provjerite da li su posuda i poklopac ispravno postavljeni prije korištenja.
- 31** Prije korištenja, osigurajte da su svi pribori uklonjeni iz posuda. Neuspjeh u uklanjanju pribora može izazvati lomljenje posuda i potencijalno dovesti do povreda i oštećenja imovine.
- 32** Držite ruke i pribor izvan posuda tijekom miješanja kako biste smanjili rizik od teških povreda ili oštećenja uređaja. Lopatica se može koristiti SAMO kada procesor nije uključen.
- 33** NE nosite uređaj za dršku vanjske posude. Držite uređaj hvatajući obje strane ispod glave.
- 34** NE obrađujte tvrde, labave sastojke ili led. Ovaj uređaj nije namijenjen za obradu labavog smrznutog voća, čvrstih blokova leda ili kockica leda.
- 35** NE zamrzavajte posudu pod kutem. Posude moraju biti postavljene na ravnu površinu u zamrzivaču. Posude zamrznute pod kutem NE bi trebale biti obrađivane.
- 36** Da biste izbjegli potencijalne povrede, NE zloupotrebjavajte uređaj.

	Pročitajte i pregledajte uputstva za rad i upotrebu.
	Ovaj simbol ukazuje na prisutstvo opasnosti koja može izazvati povrede, smrt ili značajnu štetu na imovini ako se upozorenje koje prati ovaj simbol zanemari.
	Samo za unutrašnju i kućnu upotrebu.
Prilikom korištenja električnih aparata, uvijek treba poštovati osnovne sigurnosne mjere, uključujući sljedeće:	

VODIČ ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA

⚠ UPOZORENJE: Da biste smanjili rizik od električnog udara i nepredviđene upotrebe, isključite uređaj iz napajanja i odspojite ga prije nego što započnete rješavanje problema.

Uređaj se pomiče po radnoj površini tijekom obrade.

- Provjerite da li su radna površina i noge uređaja čiste i suhe.

Zamrznuti slatkiš je tekući, a ne čvrsti, nakon obrade.

- Ako je osnova mekana nakon obrade, vratite posudu u zamrzivač na nekoliko sati ili dok ne postigne željenu gustinu.
- Za najbolje rezultate, zamrznite osnovu najmanje 24 sata i obradite odmah nakon vađenja iz zamrzivača. Ako obrađena osnova još uvijek nije čvrsta, pokušajte postaviti zamrzivač na nižu temperaturu. Uređaj je dizajniran za obradu osnova između -12°C i -25°C.
- Proporcija masti ili šećera u vašem receptu može biti prevelika. Konzultirajte se sa vodičem za recepte i koristite uključene recepte kao smjernicu za najbolje rezultate.

Zamrznuti slatkiš izgleda mrvljenasto ili praškasto nakon obrade.

- Kada se osnove zamrzavaju u vrlo hladnim zamrzivačima, mogu iskočiti mrvljenaste. Nakon korištenja One-Touch programa, upotrebite RE-SPIN program da biste svoj zamrznuti slatkiš učinili glatkijim i kremastijim.
- Proporcija masti ili šećera u vašem receptu može biti preniska. Konzultirajte se sa vodičem za recepte i koristite uključene recepte kao smjernicu za najbolje rezultate.

One-Touch programi se ne pale.

- Provjerite da li je uređaj uključen u funkcionalnu utičnicu prije nego što postavite vanjsku posudu. Zatim pritisnite tipku za napajanje da biste odabrali program.
- Uvjerite se da je uređaj potpuno sastavljen za korištenje. Ako je uređaj uključen, a

vanjska posuda nije ispravno postavljena, lampica za instalaciju će treptati. Ako lopatica nije ispravno postavljena, lampica za instalaciju će svijetliti. Svi One-Touch programi će se upaliti kada je uređaj potpuno sastavljen i uključen.

- Uređaj ne dozvoljava pokretanje programa jedan za drugim. Između programa spustite posudu i provjerite rezultate prije nego što podignete posudu i pokrenete drugi program.

Lampica za instalaciju trepće.

- Vanjska posuda nije instalirana ili nije ispravno postavljena. Uvjerite se da je lopatica postavljena u poklopac vanjske posude i da je poklopac na vanjskoj posudi. Zatim postavite vanjsku posudu na motornu osnovu tako da je ručka centrirana ispod upravljačke ploče. Okrenite ručku udesno da podignete platformu i zaključate posudu na mjestu.

Lampica za instalaciju je stalno upaljena.

- Vanjska posuda je ispravno postavljena, ali lopatica nedostaje ili je pogrešno postavljena. Spustite platformu pritiskom i držanjem tipke za otpuštanje posude s lijeve strane motorne osnove dok okrenete ručku vanjske posude prema centru. Uvjerite se da je lopatica postavljena u poklopac.

Jedna lampica napretka, kao i sve lampice programa, trepću.

- Motor je preopterećen i treba ga resetirati. Isključite uređaj iz napajanja, uklonite posudu i ostavite motor na hlađenju oko 15 minuta prije nego što ga ponovno uključite.
- Uklonite poklopac vanjske posude i lopaticu. Provjerite da li sastojci ostaju u sklopu poklopca.
- Sastojci koje pokušavate obraditi mogu biti previše gusti. Uvjerite se da koristite sastojke koji sadrže šećer ili mast. Pratite recepte iz vodiča za recepte za najbolje rezultate.
- Vaš zamrzivač može biti veoma hladan. Uređaj je dizajniran za obradu osnova između -12°C i -25°C. Promijenite podešavanje zamrzivača, premjestite

posudu naprijed u zamrzivaču ili ostavite posudu na otvorenom na radnoj površini nekoliko minuta prije obrade.

- NE obrađujte čvrst blok leda, kockice leda ili tvrde, labave sastojke.

Srednja dva segmenta lampice napretka trepću.

- Došlo je do greške i program nije uspješno završen. Provjerite da li je lopatica ispravno postavljena i pokušajte ponovno pokrenuti program.

Posuda je zamrznuta pod kutem u zamrzivaču.

- Za najbolje rezultate, NE obrađujte posudu koja je zamrznuta pod kutem ili ako je posuda bila vađena i ponovo zamrznuta nejednako.
- Uvijek izravnavajte površinu sladoleda prije ponovnog zamrzavanja. Ako je posuda nejednako zamrznuta, stavite je u hladnjak da se sastojci otope. Zatim umutite da se sastojci sjedine. Prilikom ponovnog zamrzavanja, uvjerite se da je posuda postavljena na ravnu površinu u zamrzivaču.

Vanjska posuda se ne otpušta sa motorne osnove nakon obrade.

- Pričekajte otprilike 2 minute, a zatim pokušajte ponovno ukloniti vanjsku posudu. Držite tipku za otpuštanje na lijevoj strani motorne osnove i okrenite ručku posude u desno da biste je uklonili. To može zahtijevati malo snage.
- Da biste spriječili da se vanjska posuda zaglavi na motornoj osnovi, uvjerite se da je šupljina na vrhu lopatice potpuno suha prije obrade. Također, kada obrađujete više osnova uzastopno, obavezno isperite i osušite lopaticu nakon svake obrade. Sa nekim receptima, voda se može zamrznuti između lopatice i motorne osnove, uzrokujući njihovo ljepljenje; sušenje lopatice između korištenja će to spriječiti.

Unutrašnjost posude je ogreban.

- Lagano ogrebanje posude je normalno nakon redovne upotrebe. Da biste spriječili ogrebanje posude, pripremite sastojke u zasebnoj posudi i izbjegavajte agresivnu upotrebu metalnog pribora u posudi. Čistite mekanim, neabrazivnim krpama.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Napon: 220-240V~, 50-60Hz
Snaga: 800W

UPIŠITE OVE INFORMACIJE

Model: _____

Serijski broj: _____

Datum kupovine: _____
(Čuvajte fiskalni račun)

Trgovina kupovine: _____



Ova oznaka ukazuje da se ovaj proizvod ne smije odlagati sa drugim kućnim otpadom u EU.

Da biste spriječili moguće štete po okoliš ili ljudsko zdravlje uslijed

nekontroliranog odlaganja otpada, reciklirajte ga odgovorno kako biste poticali održivu ponovnu upotrebu materijala. Da biste vratili svoj korišteni uređaj, molimo vas da koristite sustave za vraćanje i prikupljanje ili kontaktirajte trgovca kod kojega je ovaj proizvod kupljen. Oni mogu preuzeti ovaj proizvod za ekološki sigurno recikliranje.



Ilustracije se mogu razlikovati od stvarnog proizvoda. Stalno se trudimo poboljšati naše proizvode, zbog čega specifikacije u ovom uputstvu mogu biti promijenjene bez prethodne najave.

NINJA je registrirani zaštitni znak u Europskoj uniji koji pripada SharkNinja Operating LLC.

© 2022 SharkNinja Operating LLC.